

PCリモコンマウス2

マウス操作可能なPC用リモコン

取扱説明書

このたびは、弊社製品「PCリモコンマウス2」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

本体・付属品



本体仕様

- 本体寸法/重量: リモコン-幅51×厚さ28×長さ185mm/約80g(電池含まず)
受信部-幅30×厚さ14×長さ40mm/約25g、ケーブル長最大1070mm
- 対応OS: XP SP3, MCE2005, Vista, Windows7(32bit版のみ対応)
- 電源: 単4電池×2本(リモコン用に別途ご用意ください)、受信部はUSB給電
- 接続可能距離: 約18m
- 接続可能角度: 約200度
- 付属品: リモコン、受信部、日本語取扱説明書

単4電池2本を別途ご用意ください

●電池

リモコンの裏蓋を外し、単4電池2本(別途ご用意ください)を+-の向きを正しくセットしてください。



●受信部の準備

受信部をPCのUSBポートに接続すると、自動的にハードウェアを認識しご利用できる状態になります。



※各ボタンの詳細は裏面をご覧ください

<http://www.thanko.jp>

●各ボタンの説明

※PC側のハードウェア構成や設定によりうまく機能しない場合があります。

●STANDBY
スタンバイ状態になります。
(PC側の設定により変わります)

●E-mail
Mailソフトが起動します。

●WWW
ブラウザソフトが起動します。

●CLOSE
ウィンドウを閉じます。

●Hotkey A
Ctrl+Alt+Aになります。

●Hotkey B
Ctrl+Alt+Bになります。

●Hotkey C
Ctrl+Alt+Cになります。

●Hotkey D
Ctrl+Alt+Dになります。

●MOUSE
マウスの様にカーソル移動ができます。

●Move Window
Move Windowボタンを押すとウィンドウの移動操作ができます。(一回押してからマウスボタンでドラッグ操作ができます)

●L
マウスの左クリックができます。

●R
マウスの右クリックができます。

●REW
巻き戻し操作が行えます。

●PLAY/PAUSE
再生一時停止が行えます。

●FWD
早送り操作が行えます。

●REPLAY
リプレイ操作が行えます。

●STOP
停止操作が行えます。

●SKIP
スキップ操作が行えます。

●VOL
音量調整が行えます。

●Page
ページスクロール移動が行えます。

●Full Screen
フルスクリーンとウィンドウの切替が行えます。
(ソフトによりならない場合があります)

●Mute
ミュート(消音)のオンオフが行えます。

●My PC
マイコンピュータウィンドウを開きます。*7の場合はコンピュータです。

●Backspace
バックスペースキー機能が行えます。

●Tab
タブキーの機能が行えます。

●上
上に移動します。

●Windows
ウィンドウズキーの機能が行えます。

●左
左に移動します。

●Enter
下に移動します。

●右
右に移動します。

●Open
開く操作が行えます。

●下
ウェブブラウザでページの進む操作が行えます。

●Esc
キャンセル操作が行えます。

●Numlock
リモコンのキー操作で携帯風の文字入力が行えるようになります。
(OFF→小文字→大文字→OFF)

●Windows Toggle
ウィンドウ切替が行えます。

●DeskTop
デスクトップを表示します。

