

USBギターリンクケーブル5M

ギター・パソコン接続用ケーブル

取扱説明書

このたびは、弊社製品「USBギターリンクケーブル5M」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
詳しくは弊社サポートQ&Aのページをご覧ください。http://www.thanko.jp/question/

各部の説明



本体仕様

- 本体寸法: W21mm×H64mm×D10mm
- 重量: 約290g(ケーブル含む)

- ケーブル長さ: 5m
- 対応OS: Windows XP、Vista、Windows 7、Mac
- ※ 録音ソフトウェアは本製品には付属していません。

● 接続する

1. ギター接続端子をギターの端子にしっかりと差し込みます。
2. USB端子をパソコンのUSBポートに接続します。接続が確認されると、電源ランプが赤く点灯します。



● 録音する ※本製品には録音ソフトウェアは付属していません。

1. 録音ソフトウェアを起動します。接続確認ランプが点滅します。
2. 録音等の作業をおこなうことができます。
※録音ソフトウェアはサポート外とさせていただきます。



※C-Media USB Audio Deviceとして認識されます。

- ◆ 本製品を使用してギター音源を録音する際には、パソコンでの作業や録音ソフトが必要となります。
- ◆ 本製品には録音ソフトは付属していません。

※パソコン(Windows、Mac)の操作方法および、録音ソフトにつきましては、弊社ではサポートできかねますのであらかじめご了承ください。